

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР

YHLL-001-3W AW LED PAR CAN



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3W LED PAR воспроизводит яркие и динамичные эффекты, удобен для использования в ночных клубах, выставочных залах, концертных залах. Фронтальная панель оснащена тремя цифровыми дисплеями. Управление осуществляется тремя режимами: MODE, UP, DOWN. При превышении температуры 85°C прибор автоматически переходит в режим OFF.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Вес: 6.52кг
2. Размер: 30×27×22см
3. Напряжение: AC120В/240В, 60Гц/50Гц
4. Мощность: 80Вт
5. LED: 24 шт. (16 шт. – белые, 8 шт. - желтые)
6. Угол раскрытия луча светодиода: 30 градусов
7. 3-пиновый XLR-«мама» разъем, 3-пиновый XLR-«папа» разъем
8. встроенный микрофон
9. цифровой LED дисплей

РЕЖИМЫ

1. Режим выбора цвета
2. Режим изменения цвета
3. Авто-запуск
4. Звуковая активация
5. Slave-режим
6. DMX режим

Каждый из этих режимов может быть выбран с помощью кнопки управления MODE. Нажмите кнопку MODE и UP одновременно, после этого вы можете активизировать режим, который вам необходим.

Для выключения дисплея нажмите одновременно кнопки MODE и DOWN.

1. Режим выбора цвета

Нажмите кнопку “MODE”, выберете режим выбора цвета. Затем кнопками “UP” или “DOWN” выберете цвет 0-7.

0---черный 1---белый 2---белый 3---желтый 4---белый 5---белый+желтый 6---белый+желтый
7--- белый+желтый

2. Режим изменения цвета

Нажмите кнопку “MODE”, выберете режим изменения цвета. Нажимайте UP или DOWN для выбора скорости изменения цвета 1-99 (от медленного к быстрому)

3. Авто-запуск

Нажмите кнопку “MODE” для выбора режима авто-запуска.

4. Звуковая активация

Нажмите кнопку “MODE” для выбора режима звуковой активации. Нажимая кнопки UP или DOWN, выберите чувствительность звуковой активации 0-31. 0 – показывает полное отсутствие чувствительности, 1-самый низкий уровень чувствительности, 31-самый высокий.

5. Slave- режим

Нажмите кнопку “MODE” для выбора режима Slave.

6. DMX режим

Нажмите кнопку MODE, выберите DMX режим. Управляя кнопками UP или DOWN, выберите DMX адрес. Вы можете настроить до 512 адресов. При отсутствии сигнала контроллера индикатор будет «мигать».

DMX режим

канал	значение	функции
CH1	000-255	8 шт WHITE LED
CH2	000-255	8 шт WHITE LED
CH3	000-255	8 шт AMBER LED
CH4	000-255	диммер
CH5	000-010	Нет активности
	011-255	11~255=Flash(медленно→быстро)