

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР

YHLL-001-5W LED PAR



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вес:	6,6 кг
Размеры:	30x27x22 см
Питание:	переменный ток, 120 В, 60 Гц / 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	140 Вт
Светодиоды:	24 шт. RGB, 5 Вт
Угол раскрытия луча:	40 градусов
Разъемы:	3 PIN female XLR, 3 PIN male XLR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Встроенный микрофон
Цифровой LED-дисплей

5W HIGHENDLED LED PAR может использоваться для освещения клубов, концертных залов и сцен. Управление прибором осуществляется посредством трех кнопок - **MODE, UP, DOWN**. Имеется функция защиты от перегрева, автоматически отключающая прибор при достижении температуры выше 80 градусов.



YNLL-001-5W LED PAR имеет 6 режимов работы:

- Статичный цвет, по выбору
- Программа «автозапуск»
- Программа «звуковая активация»
- Режим показа температуры
- Режим показа номера модели
- DMX-режим



Выбор режима производится при помощи кнопки MODE.

1. Статичный цвет – нажмите кнопку MODE, выберите режим «static color». На 3-значном дисплее появится надпись «C.L.X». Нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из 8 цветов:
0 – черный;
1 – красный;
2 – зеленый;
3 – голубой;
4 – пурпурный;
5 – желтый;
6 – циан;
7 – белый.
2. Режим «автозапуск»: нажмите MODE, выберите режим «auto-run». Есть три разновидности программы «автозапуск». Первая: когда на дисплее покажется надпись «A.J.X», нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из встроенных сменяемых цветов, из значений от 1 до 8. Вторая: когда на дисплее покажется надпись «A.F.X», нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из встроенных желаемых цветов, из значений от 1 до 8. Третья: когда на дисплее покажется надпись «A.S.X», нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из встроенных гаснущих цветов, из значений от 1 до 8.
Скорость режима «автозапуск»: нажмите кнопку MODE, выберите авто-скорость. На дисплее появится надпись «P. XX», нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из встроенных сменяемых цветов, из значений от 1 до 16 (от медленных до быстрых).
3. Режим «звуковая активация»:
А) выбор программы «звуковая активация»: нажмите кнопку MODE, выберите режим «sound-active». На дисплее покажется надпись «So.X». Нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из режимов от 1 до 8;

Б) выбор чувствительности: нажмите кнопку MODE, выберите режим «select sensitivity». На дисплее покажется надпись «S.J.X». Нажимая кнопки «Up» и «Down», выберите один из режимов от 1 до 8. 1 – режим чувствительности отключен, 2 – минимальная чувствительность, 8 – максимальная чувствительность.

4. Дисплей температурного режима: нажмите кнопку MODE, выберите режим «static color», затем «temperature display». На дисплее появится надпись «t. XX», в которой «XX» означает текущую температуру прибора. Единица измерения температуры – градус Цельсия. Чтобы выйти из этого режима, используйте кнопки «Up» и «Down».

5. Указание модели прибора: нажмите кнопку MODE, выберите режим «version number display». На дисплее появится надпись «V.5A» для 5W LED PAR, где «V» - указание режима дисплея, 5 – мощность светодиодов в ваттах, «A» - модель прибора.

6. Режим DMX: приборами LED PAR можно управлять при помощи DMX-контроллера.
Прибор находится в ведомом режиме при подключении по DMX, когда он работает вместе с другим прибором LED PAR.

А) Адресация.

При помощи панели управления можно назначить DMX-адрес, определяемый как первый канал, по которому LED PAR будет связан с DMX-контроллером. Для этого нажмите кнопку MODE, на дисплее появится надпись «XXX». При помощи кнопок «Up» и «Down» выберите DMX-адрес. В Вашем распоряжении 510 DMX-адресов, сгруппированных по 3 канала, 509 DMX-адресов, сгруппированных по 4 канала, 508 DMX-адресов, сгруппированных по 5 каналов, 507 DMX-адресов, сгруппированных по 6 каналов.

Если от DMX-контроллера нет сигнала, цифры на дисплее мигают.

Б) DMX-протокол. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «CH.X». Затем при помощи кнопок «Up» и «Down» и выберите нужные каналы (3, 4, 5, 6).

1. Настройка трех каналов:

№ канала	Значение DMX	Функция
CH1	000~255	Красный (dim→bright)
CH2	000~255	Зеленый (dim→bright)
CH3	000~255	Синий (dim→bright)

2. Настройка четырех каналов:

№ канала	Значение DMX	Функция
CH1	000~255	Красный (dim→bright)
CH2	000~255	Зеленый (dim→bright)
CH3	000~255	Синий (dim→bright)
CH4	000~255	Диммирование (dim→bright)